



ใส่ถ่านให้ด้านใต้เครื่อง ให้ครบทั้ง 4 ก้อน จากนั้นเปิด Switch เครื่องให้อาหาร
เมื่อเปิด Switch เครื่องให้อาหารแล้ว เครื่องจะทำการอุ่นเครื่อง โดยถาดจะหมุนหนึ่งรอบ

➤ การตั้งเวลา

กดปุ่ม SET ค้างไว้ 2 วินาที จากนั้น

- กดปุ่ม Mode เพื่อตั้ง ชั่วโมง เมื่อตั้ง ชั่วโมงเสร็จแล้ว กด SET (การตั้งเวลาชั่วโมงให้สังเกตว่าเป็น AM หรือ PM ด้วย)

- กดปุ่ม Mode เพื่อตั้ง นาที เมื่อตั้งนาที เสร็จแล้ว กด SET

หมายเหตุ : สังเกตการตั้งค่าเวลาเครื่องจะมี 2 รูปแบบ คือแบบ PM (แสดงสัญลักษณ์ PM) และ AM (ไม่มีสัญลักษณ์แสดง)

➤ การตั้งเวลาการให้อาหาร

1. (ลือก 1) กดปุ่ม mode 1 ครั้งจนเจอหมายเลข 1 แล้วกดปุ่ม set ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อตัวเลขข้างหลัง 2 หลัก กระพริบเพื่อให้ตั้งค่าเวลาเป็น ชั่วโมง กดปุ่ม mode เพื่อกำหนดชั่วโมง ตามต้องการ (ตั้งค่าได้เฉพาะ ชม. หลัก) กดปุ่ม set อีกครั้งเพื่อยืนยัน

2. (ลือก 2) กดปุ่ม mode 1 ครั้งจนเจอหมายเลข 2 แล้วกดปุ่ม set ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อตัวเลขข้างหลัง 2 หลัก กระพริบเพื่อให้ตั้งค่าเวลาเป็น ชั่วโมง กดปุ่ม mode เพื่อกำหนดชั่วโมง ตามต้องการ (ตั้งค่าได้เฉพาะ ชม. หลัก) กดปุ่ม set อีกครั้งเพื่อยืนยัน

3. (ลือก 3) กดปุ่ม mode 1 ครั้งจนเจอหมายเลข 3 แล้วกดปุ่ม set ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อตัวเลขข้างหลัง 2 หลัก กระพริบเพื่อให้ตั้งค่าเวลาเป็น ชั่วโมง กดปุ่ม mode เพื่อกำหนดชั่วโมง ตามต้องการ (ตั้งค่าได้เฉพาะ ชม. หลัก) กดปุ่ม set อีกครั้งเพื่อยืนยัน

4. (ลือก 4) กดปุ่ม mode 1 ครั้งจนเจอหมายเลข 4 แล้วกดปุ่ม set ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อตัวเลขข้างหลัง 2 หลัก กระพริบเพื่อให้ตั้งค่าเวลาเป็น ชั่วโมง กดปุ่ม mode เพื่อกำหนดชั่วโมง ตามต้องการ (ตั้งค่าได้เฉพาะ ชม. หลัก) กดปุ่ม set อีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อตั้งเวลาครบทั้ง 4 ลือกแล้วให้กดปุ่ม START NOW

หมายเหตุ : ถ้าต้องการให้เครื่องทำงานในวันถัดไป ให้กดปุ่ม START TOM

➤ การบันทึกเสียง

กดปุ่ม REC ค้างไว้เพื่อบันทึกเสียง จากนั้น ลองกด PLAY เพื่อทดลองเล่นเสียง