


คู่มือการใช้งาน

Digital time switch no. AHC15A 220 V





เครื่องตั้งเวลา รายวัน รายสัปดาห์ ติดตั้งแบบ Din Rail AHC15A 220V มีแบตเตอรี่ในตัว

1. การติดตั้งแบบ Din rail
2. สามารถตั้งกำหนดเวลาให้ทำงานล่วงหน้าเป็นอาทิตย์
3. ใช้ปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในแต่ละวัน เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า
4. ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ถึง 16 โปรแกรม, 16 ครั้งสำหรับการตั้งเวลาเปิด-ปิด และสามารถกำหนดให้เปิดปิดแบบเมนวลได้
5. เครื่องยังทำงานตรงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อไฟดับในตัวเครื่องจะมีถ่านอยู่ในตัว
6. ชดเชยค่าเวลาที่ผิดพลาดเองอัตโนมัติ (+/-30 วินาที ต่อสัปดาห์)

สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ทำเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือทำ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นต้น

อธิบายปุ่ม

ปุ่ม	ความหมาย
P	ตั้งค่าโปรแกรมให้กำหนดเวลาล่วงหน้า 16 โปรแกรม (16 ช่วงเวลา)
D+	ตั้งค่าวันที่จะทำการตั้งเวลา (Mo , Tu , We , Th , Fr, Sa , Su)
H+	ปุ่มตั้งค่าเวลาเป็นชั่วโมง
M+	ปุ่มตั้งค่าเวลาเป็นนาที
ปุ่ม Timer	เป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบเวลา 12 hr /24 hr (กดค้าง 5 วินาทีจะเปลี่ยนรูปแบบ)
ปุ่ม RESET	ตั้งค่าจากโรงงาน
ปุ่ม MANUAL	กำหนดให้เครื่องเปิด,ปิดหรือ แบบเมนวล
ปุ่ม D+ & H+	ปุ่มปิดเครื่อง
ปุ่ม H+ & M+	กำหนดให้เป็นโหมดของการตั้งเวลาตามการเดินของชีพจรถ้าเข้าโหมดชีพจร จะมี ตัว P อยู่ด้านซ้ายของจอ และจะตั้งเวลาต้องกด ปุ่ม timer ค้างก่อนค่อยกด ปุ่ม H+ , M+
ปุ่ม timer & manual	ตั้งเวลาปิดของเครื่อง

ขั้นตอนการติดตั้ง

Step 1

เมื่อทำการติดตั้งครั้งแรกให้กดปุ่ม Reset ของเครื่องก่อนทำการติดตั้งก่อนการใช้งาน ต้องตั้งเวลา ก่อน โดยการกด ปุ่ม timer ค้างแล้วตั้งค่าเวลาปัจจุบัน

Step 2

เมื่อทำการทำการรีเซตและตั้งเวลาเสร็จแล้ว ระบบเดิมจะเซตเวลาไว้ให้เป็น 12 hr ถ้าต้องการ เปลี่ยนให้เป็น 24 hr ให้กดปุ่ม timer(รูปนาฬิกา) ค้างไว้ 5 วินาที ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับให้กดค้างไว้ เหมือนเดิม

Step 3

กดปุ่ม D+ เพื่อตั้งค่าวันที่จะทำการตั้งเวลา (Mo , Tu , We , Th , Fr , Sa , Su) เสร็จแล้ว กดปุ่ม H+ เพื่อทำการ ตั้งค่าเวลาเป็นชั่วโมง เสร็จแล้ว กดปุ่ม M+ เพื่อตั้งค่า นาที

Step 4

ถ้าเข้าโหมดการเดินชีพจร(ปุ่ม H+ & M+) จะตั้งค่าชั่วโมงและเวลา ต้องกด ปุ่ม timer แล้วค่อยกดปุ่ม H+ , M+ ตามปกติ

**** เมื่อกดปุ่ม MANUAL ก็จะมีเริ่ม NO กดอีกครั้ง จะเป็น OFF ถ้ากดอีกครั้ง จะเป็น AUTO

** สถานะ NO คือ เมื่อถึงเวลาที่โปรแกรมตั้งไว้ ก็จะ NO

OFF คือ ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะเป็น OFF

Auto คือ เมื่อถึงเวลา เปิด/ปิด จะทำงานอัตโนมัติ

****สนใจสินค้าอื่นเพิ่มเติมสั่งซื้อได้ที่ www.itandhome.com , www.intersite.com

Tel : 02-192-1820-21 , 02-192-1822

WWW.ITANDHOME.COM